



Die Ladenkupplung soll möglichst oben angebracht werden und zwar wird zunächst der Scharnierlappen am Fensterladen angeschraubt und die Entfernung des dadurch festgelegten **Drehpunktes A** vom **Drehpunkt B** beim geschlossenen Laden gemessen. Auf die Hälfte dieser Entfernung wird sodann die Kupplung eingestellt (die Einstellung erfolgt durch Lösen der Stellmutter) und in den Scharnierlappen beim geöffneten Laden eingehängt und so geschwänkt, dass das freie Ende am Blenrahmen anliegt. Dieser Punkt wird mit **C** markiert. In gleicher Weise wird vom geschlossenen Laden aus verfahren und der Punkt **D** am Blendrahmen festgelegt. In der Mitte **E** dieser beiden Punkte muß dann der Scharnierlappen so angeschraubt werden, dass Mitte Rolle mit Punkt **E** zusammenfällt.